


海外での利用（国際ローミング）

本機は、日本以外の国や地域に行っても、音声通話などを利用できます。ご利用可能なエリアや国際ローミングについて、詳しくは、国際ローミングご利用ガイドブックをご覧ください。

●国際ローミングをご利用になるには、別途お申し込みが必要です。

利用する事業者を設定する

お客様のいる国や地域によって事業者を切り替える必要があります。また、事業者を自動的に切り替えることもできます。





1 「自動・手動設定」→ ☒

■事業者を優先度設定により自動で切り替える

「自動」→ ☒

■利用したい事業者を選択する

「手動」→ ☐ → 事業者を選択 → ☒

●選択可能な事業者には「」または「」が表示されます。

利用する事業者を新規登録する



1 「新規追加」→●→「未登録」→●

■事業者名を入力する

「事業者名」→●→事業者名を入力→●

■国番号を入力する

「国番号」→●→国番号を入力→●

■事業者番号を入力する


「事業者番号」→●→事業者番号を入力→●

2 (メニュー)→「保存」→●

●保存を行うには、すべての項目を入力してください。

優先度を設定する

事業者選択を「自動」（2-11ページ）にした場合に利用する優先度を設定できます。



1 「優先度リスト」→●

■事業者を優先度設定リストの最後に追加する

(メニュー)→「末尾に追加」→●→事業者を選択→●

■事業者を優先度設定リストに挿入先を指定して追加する

(メニュー)→「挿入」→●→事業者を選択→●(2回)→挿入先を選択→●

■事業者の優先順位を変更する

(メニュー)→「移動」→●→事業者を選択→●(2回)→移動先を選択→●


■事業者を削除する

事業者を選択→(メニュー)→「削除」→●→「YES」→●

海外設定（3G / GSM）

お客様のいる国や地域によっては本体の無線通信方式を切り替える必要があります。日本で使用する場合は「**3G-日本/海外**」に、海外で使用する場合は「**自動**」にすることをおすすめします。

通信方式を切り替える



■自動に設定する

「自動」→●

■3Gモードの通信方式を設定する

「3G-日本/海外」→●

■GSMモードの通信方式を設定する

「GSM-海外」→●

海外で電話をかける

海外で電話をかけるときは、相手によってかけかたが異なります。
●お客様のいる国や地域によっては海外設定（3G／GSM）（2-12ページ）を切り替える必要があります。

日本の一般電話／携帯電話へかける場合

日本の国番号を付けて電話をかけます。日本の携帯電話にかける場合、相手が滞在している国にかかわらず同様の操作で電話をかけることができます。

1 待受画面→相手の電話番号を入力

2 (メニュー)→「国際発信」→ →国名を選択→

「+」と国番号が入力されます。入力した電話番号の最初が「0」の場合は、「0」が削除されます。

3 電話番号を確認し、 を押す

電話がかかります。

滞在している国の一般電話／携帯電話へかける場合

日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。国番号を入力したり、相手の市外局番の最初の「0」を除いたりする必要はありません。

1 待受画面で電話番号を入力

2 電話番号を確認し、 を押す

電話がかかります。

国番号を入力してかける場合

1 待受画面で → を長く（約1秒以上）押す 「+」が入力されます。

2 国番号を入力

●国番号については、国際ローミングご利用ガイドブックをご覧ください。

3 市外局番の最初の「0」を除いた相手の電話番号を入力

4 電話番号を確認し、 を押す

電話がかかります。

補 足

- 日本の携帯電話や一般電話から本機に電話をかける場合、お客様が国際ローミング中でも日本国内にいるときの操作と同様に、電話番号のみを入力します。
- 海外の携帯電話や一般電話から本機に電話をかける場合は、お客様がどこに滞在していても、日本の国番号「81」を付加し、最初の「0」を除いたお客様の電話番号を入力します。ただし、国際電話のかけかたは、相手の携帯電話機や通信事業者によって異なります。